

Localização do nº do Chassi nos Veículos

Localização do nº do Chassi nos Veículos

Agrale

Tipos	Localização
Caminhões RX 110 / TX1200 A / TX 1600 D / TX 1800D 5000D / 6000D / 7000-DX / 7500-D-RD / 7500 TCA / 8500 TCA / 9200 / 4500D-RS / 5000D-RS 6000-RS/ 6000-RD	Longarina dianteira direita, face externa.

Fiat / Alfa Romeo / Iveco

Tipos	Localização
147 e derivados	Caixa de roda direita, próxima ao amortecedor.
Uno, Elba e Tempra	Caixa de roda direita, área central.
Uno, Elba e Tempra 1996 em diante. Stilo	Assoalho dianteiro direito, à frente do trilho do banco.
Fiorino e Pick-up	Caixa de roda direita, área central.
Palio 1.0 / 1.3 / 1.5/1.6 e 1.8/ Marea 1.8 16V / 2.0 20V / 2.4 20V Brava 1.6 / 1.8 Strada 1.3 Fire/1.5 Working1.8 Doblo Novo Palio 1.0/1.3/1.8	Assoalho dianteiro direito, debaixo do banco e, torre do amortecedor.
Alfa Romeo 2300 / 2300B / 2300SI / 2300TI4 – até chassi 1440008924 (julho de 1981)	Calço de apoio do motor, lado esquerdo.
Alfa Romeo 2300 / 2300B / 2300SI / 2300TI4 – após chassi nº 1440008925 e (após Agosto de 1981)	Pára-lama dianteiro direito, face interna.
Uno Mille 1.0 e Uno Mille Furgão 1.3	Assoalho dianteiro direito, à frente do trilho do banco.
Palio 1.0 / 1.3 / 1.5 / 1.6 / 1.8	Assoalho dianteiro direito, em baixo do banco.
Tipo 1.6 / 2.0	Assoalho dianteiro direito, sob o banco, painel de fogo e torre do amortecedor.

Iveco Daily (furgão e Maxi Van 35.10 / 40.12 / 49.12 / 60.13	Longarina traseira direita.
Siena 1.0 / 1.3 / 1.8 / Celebration	Assoalho dianteiro direito, sob o banco, painel de fogo e torre do amortecedor.
164 V6 3.0 24V	Pára-lama dianteiro direito, a frente do degrau da porta.
Ducato 2.8 Turbodiesel (Furgão e Minibus)	Assoalho dianteiro direito, à frente do degrau da porta.
Eurocargo -> caminhões e chassis 120 E15/ 150 E18 / 160 E21 / 170 E22 Eurotech -> caminhões e chassis 450 E37 Eurotrakker -> caminhões e chassis MP 450 E37 /470 E42	Longarina dianteira direita, face externa.
Alfa Romeo 156 2.0TS / V6 2.5 24V 166 V6 3.0	Torre do amortecedor dianteiro direito.
Punto Coupe Tempra 1.8 16V / 2.0 Tipo 1.6 / 2.0	Assoalho dianteiro direito, à frente do trilho do banco.
Alfa Romeo 145 2.0 16V 155	Torre do amortecedor dianteiro direito
164. V6 3.0 24V	Pára-lama dianteiro direito, face interna.
Ducato 2.8 Turbodiesel (Furgão e Minibus)	Assoalho dianteiro direito, à frente do degrau da porta.

Alfa Romeo Ásia 3.2 Importados até 1996

Tipo	Localização
Galloper	Longarina traseira direita, face externa.
Towner	Assoalho dianteiro esquerdo, ao lado do banco.
Topic	Longarina traseira direita.

Ford

Tipos	Localização
Jeep / Pick-up F75 e Rural	Longarina dianteira direita, face externa.
Galaxie 500 e Landau – até 1969	Até 1969: Longarina esquerda traseira, atrás da roda e

	compartimento do motor, painel transversal, aba direita, parte anterior.
Galaxie e 500 Landau - após 1969	Quadro do chassi direito traseiro, próximo ao tubo de saída do silencioso.
Maverick 2.6 / V8 3.8	Torre do amortecedor dianteiro, lado esquerdo.
Corcel 1.2 / 1.4 / 1.6 / Del Rey e Belina – Pampa 1.6 / 1.8	Até 1983: Torre do amortecedor direito. De 1984 em diante: Assoalho dianteiro, ao lado do banco direito.
Escort 1.0 / 1.6 / 1.8 / 2.0 Fiesta 1.0 / 1.5	Até 1986: Assoalho dianteiro direito, no prolongamento do trilho do banco.
Verona 1.6 / 1.8 / 2.0 Courier 1.3 / 1.4 / 1.6 Fiesta 1.0 / 1.4 / 1.6 Ka 1.0 / 1.3 / 1.6 Focus 1.6 / 1.8	Assoalho dianteiro direito, no prolongamento do trilho do banco.
Versalhes Royale	Painel do fogo, lado esquerdo.
Caminhões e Camionetas linha F -> F100 / F1000 / F250 / F350 / F4000 / F600 Caminhões Série Cargo C814/C815/C1215/C1217/ C1317/C1415/C1417/C1421/ C1422/C1517/C1617/C1621/ C1630/C1721/C1722/C2425	Até 1973: Longarinas dianteiras direita e esquerda, aba superior. 1984 a 1987 – 1ª série: Longarina dianteira direita, aba superior. 1987 – 2ª série em diante: Longarina dianteira direita, face externa inferior. 1991 em diante: Longarina dianteira direita, face inferior.
Mondeo 2.0 16 V Taurus 3.0 24V	Painel corta-fogo, lado direito.
Explorer V6 4.0 / V85.0 F1000 Ranger 2.3 / 2.3 16V / 2.5 Turbodiesel	Longarina dianteira direita, face externa, à altura da porta dianteira e painel de instrumentos, lado esquerdo.
EcoSport 1.6 / 2.0 Novo Fiesta 1.0 / 1.6	Torre do amortecedor direito.
Camionetas Série F F250 / F350 / F4000 Caminhões e Chassis Série F F 12000 / F14000 / F16000	Longarina dianteira direita, face inferior, metade dianteira.

General Motors

Tipos	Localização
Opala e Caravan 2.5 / 3.0 / 4.1	Até 1988: Túnel sobre o banco traseiro, face superior. 1989 em diante: Porta-malas, lado direito.
Chevette 1.0 / 1.6	Até 1988: Travessa do banco traseiro direito, 1989 em diante: Porta-malas, lado direito.
Marajó 1.6	Porta-malas, lado direito.
Chevy 1.4 / 1.6 / 1.8	Atrás do encosto do banco direito, no encaixe do estepe.
Monza 1.6 / 1.8 / 2.0	Até 1988: Assoalho dianteiro, sob o banco direito. De 1989 a 1994: Porta-malas, lado direito.
Kadett 1.8 / 2.0	Até 1994: Porta-malas, lado esquerdo. De 1995 em diante: Assoalho dianteiro direito, ao lado do banco
Omega Suprema 2.0 / 2.2 / 3.0 4.1 e V6 3.8	Em 1993 e 1994: Porta-malas, lado direito. De 1995 a 1997: Assoalho dianteiro direito, ao lado do banco. Painel de instrumentos, lado direito. Em algumas unidades, também no assoalho dianteiro direito, sob o banco.
Astra 2.0 8V / 2.0 16V Corsa 1.0 / 1.6 / 1.8 Celta 1.0 / 1.4 Meriva 1.8 8V / 1.8 16V Ipanema 1.8 / 2.0 Vectra 1.8 8V / 2.2 16V Zafira 2.0 8V / 2.0 16V	Assoalho dianteiro direito, entre o banco e a soleira da porta.
Blazer 2.2 / 2.5 / 2.8 / V6 Turbodiesel / 4.4 V6 Grand Blazer 4.1 Silverado (ver outra abaixo) S10 2.4 / 2.8 Turbodiesel	Longarina dianteira direita, face externa, abaixo da porta.
Caminhões e Chassi Chevrolet	Longarina dianteira direita, face superior.
Astra 1.8 / 2.0 Calibra 2.0 16V Tigra 1.3 Camaro V8 3.8 Lumina V6 3.0 Trafic	Assoalho dianteiro direito, ao lado do banco. Em algumas unidades, também no painel de instrumentos no lado direito.
Silverado Grand Blazer Caminhões GMC	Longarina traseira direita, face externa.

Tracker 2.0 Turbodiesel	Longarina dianteira direita, atrás do rodado.
Grand Blazer 4.1 e Silverado – argentinos	Longarina traseira direita, face externa.

J.P.X.

Tipo	Localização
Jipe Montez	Longarina dianteira direita

Mercedes Benz

Tipo	Localização
Caminhões e Ônibus até 1996 709 / 710 / 712 / 912 / 914 / 914C / 1114 / 1214 / 1214C / 1215C / 1218 / 1318 / 1418 / 1420 / 1714 / 1718 / 1720 / 1721 / 1723 / 2423 / 2418 / L1114 / L1418 / L1518 / L1618 / L1620 / L1621 / L1625 / L1630 / L2220 / L2318 / L2314 / L2325 / L2635 / L 2638 / LS1625 / LS1630 / LS1634 / LS1938 / LS1941 / LS2635 / LS2638	Chassis convencionais: Longarina dianteira direita, face externa. Até 1978: à frente do eixo dianteiro. Após 1979: Atrás do eixo dianteiro. Chassis tubulares: Tubulação dianteira, face externa.

Scania

Tipo	Localização
Caminhões e chassis pesados, semipesados e extrapesados 4X2, 6X2 e 6X4: P93-250 / P94-260 / R112 / R113 / R142 / R143 / T112 / T113 / T142 / T143 / R124- 360 / T114-360 / T124-360	Até 1979: Longarina dianteira esquerda, face externa. Após 1980: Longarina dianteira direita. Face externa

Toyota

Tipo	Localização
Land Cruiser (gasolina) Bandeirante (diesel)	Longarina dianteira direita, extremidade anterior. Face externa
Corolla XL, XE e SE	Painel de fogo, lado direito

Volkswagen

Tipo	Localização
-------------	--------------------

1200 / 1300 / 1500 / 1600 Brasília Variant Karmann Ghia TC	Assoalho traseiro, face superior do túnel, sob o banco traseiro.
SP-1 / SP-2 Gol 1.0 / 1.6 Saveiro 1.6 / 1.8 / 2.0 Pointer 1.6 / 1.8	Até 1982: Painel corta-fogo, área central. De 1983 a 1996: Painel corta-fogo, área central.
Santana 1.8 / 2.0 Quantum 1.8 / 2.0 Parati GIII/GolIII/Saveiro III	Frente, capô, painel ao lado da bateria. Veículos fase III é no painel corta-fogo, lado direito, face anterior
Apollo 1.8 Logus 1.8 / 2.0 Pointer 1.8 / 2.0	Assoalho dianteiro direito, ao lado do banco
Kombi Pick-up Furgão	Até 1962: Assoalho do compartimento do motor no lado direito. De 1983 a 1996: Assoalho dianteiro, debaixo do banco direito.
Caminhões Chassis Carga Leve 6.90 / 7.90 / 7.110 / 8.120 Caminhões Chassi Carga Média 12.140 / 13.150 / 14.140 / 14.220 / 15.180 / 16.170 / 16.210 / 16.220 Caminhões Chassi Carga Pesada 17.220 / 24.220 / 24.250 Chassis Carga Extrapesada 40.300 e todos os outros.	Longarina dianteira direita, face inferior.
Golf 1.6 / 1.8 20V / 2.0 Passat 1.8 Turbo / V6 3.0 30V Variant 1.8 Turbo / V6 2.8 30V	Painel corta-fogo, região central, face superior
Caravelle 2.4 Diesel	Painel Corta fogo, lado direito.
Eurovan	Painel corta-fogo, lado direito.
Pólo 1.6 / 2.0	Torre do amortecedor direito.
New Beetle 2.0	Painel de instrumentos, lado esquerdo e assoalho traseiro direito, sob o banco.
Bóra 2.0	Painel corta-fogo, face superior e painel de instrumentos.
Fox 1.0 / 1.6	Assoalho levantando o banco traseiro.

Volvo

Tipo	Localização
Caminhões e chassis pesados, semipesados e extrapesados, 4x2, 6x2, e 6x4 NL 10.280 / NL 10.310 / NL 10.340-320 / NL 12.360-360 / FH 12.380 Globetrotter/ FM 12.340/NL12.400-410/NL 12 410/ FH 12.420 /	Longarina dianteira direita, face externa.
460 / XC90 2.9 /T6 biturbo / 850 /S80 2.8 /T6four-C biturbo S40 2.0 V40 2.0 S60 2.0 / 2.3 / 2.5 V70 2.0 / 2.3 / 2.5 XC70 2.5	Painel corta-fogo, face anterior ou superior.

Audi

Tipo	Localização
80 -> 2.0 / 2.6 / 2.8 A3 -> 1.6 / 1.8 A4 -> 1.8 / 1.8 Turbo / 2.0 / 2.4 / V6 2.8 A6 -> 2.4 / V6 2.8 30V A8 -> V8 3.0 / V8 4.2 /V8 3.0 32V S6 -> 2.2 S4 -> V8 4.2 TT	Painel de fogo, face anterior.

BMW

Tipo	Localização
Série 3 -> 318i / 320i / 325i / 328i / 330i Série 5 -> 525i / 528i / 530i / 540i Série 7 -> 740i / 745i / 750i Série 8 -> 850i M3/M5/Z3/Z4/Z8/X5	Torre do amortecedor dianteiro direito, painel de fogo e assoalho do porta-malas, lado direito, coberto por tampa plástica.

Daimler / Chrysler / Jeep

Tipo	Localização
Néon 2.0 16V Grand Caravan LE 3.3	Torre do amortecedor dianteiro direito. Em alguns modelos,

Grand Caravan LX 3.8 Stratus 2.0 16V PT-Cruiser 2.0	também no painel de instrumentos, lado esquerdo.
Dodge Dakota 2.5 V6 3.9 V6 e 5.2 V6 RT	Longarina dianteira esquerda, face externa à altura da porta.
Cherokee Sport 2.5 Diesel V6 3.7/ V6 4.0 Grand Cherokee Laredo 2.7/ V6 4.0 Grand Cherokee Limited V8 4.7 Wrangler 4.0	Porta malas, travessa onde assenta a tampa, lado direito. Algumas levantando o banco de trás (atrás do banco do passageiro) embaixo do banco traseiro direito.

Citroën

Tipo	Localização
AX / BX / XM / ZX Xantia 1.8 / 2.0 (França)	Travessa situada atrás do amortecedor dianteiro direito ou caixa de roda dianteira
Modelos Mais Frequentes	Alguns trazem a gravação no painel de fogo, lado direito, face superior.
Xantia 1.6 / 1.8 (Argentina) 2CV / 3CV / 19T	Pára-lama dianteiro direito, face interna.
Berlingo 1.8 Exclusive 3.0 16V Jumper 2.8 diesel C5 2.0 16V Break 3.0 16V Xantia 2.0 16V	Pára-lama dianteiro direito, compartilhamento do motor. Alguns modelos trazem a gravação no painel de fogo, lado direito, face superior.
Xsara GLX 1.8 16V Xsara Van 1.8 16V	Painel de fogo, lado direito, face superior.
Xsara Picasso 2.0	Painel corta-fogo, lado direito.

Daewoo

Tipo	Localização
Prince Super Saloon 2.0 Espero CD 2.0 Racer SW 2.0 Lanos 1.6 16V / SX 1.6 16V Nubira 2.0 16V/CDX2.0/SW2.0 Leganza 2.0 16V	Assoalho dianteiro direito, ao lado do banco.

Daihatsu

Tipo	Localização
Charade 1.0 / 1.6 16V	Painel corta fogo.

Cuore Gran Move 1.5 16V Terios 1.3 16V YRV 4X4 1.3 16V	
Feroza	Travessa de proteção do cárter, abaixo do pára-choque.

Ford

Tipo	Localização
Mondeo 2.0 16V Taurus 3.0 24V	Painel corta-fogo, lado direito
Fiesta 1.0 / 1.5	Assoalho dianteiro direito, no prolongamento do trilho do banco
Explorer 4.0 V6 / 5.0 V8 Ranger 2.3 / 2.3 16V/2.5 Turbodiesel	Longarina dianteira direita, face externa, à altura da porta dianteira e painel de instrumentos, lado esquerdo.

Honda

Tipo	Localização
Accord 2.2 16V Civic 1.6 16V / 1.7 16V CRX VTI 1.6 16V Fit 1.4 16V Prelude 2.0 16V / 2.2 16V Odissey 2.4 16V CR-V 2.4 16V	Painel corta-fogo
Legend	Assoalho dianteiro direito, a frente do banco.

Hyundai

Tipo	Localização
Accent 1.5 16V Elantra 2.0 16V Excel 2.0 16V Sonata 2.5 16V Coupé 2.0 16V Atos Prime 1.0 12V Trajet 2.7 Matrix 1.8 Santa Fé V6 2.7 24V Terracan 2.5 Turbodiesel	Painel corta-fogo
H-100 2.6 diesel (Van)	Assoalho dianteiro, entre o banco e a porta.
H-1 2.5 diesel (Furgão e Pick-up)	Painel corta-fogo.

Jaguar

Tipo	Localização
XJ6 XJ2 X-Type V6 2.5 / 3.0 S-Type V6 3.0 XJ8 V8 4.0 New S- Type V6 3.0/XJ8 V8 4.0	Painel de instrumentos, lado esquerdo ou assoalho do porta-malas.

Kia

Tipo	Localização
Carnival 2.5 24V / 2.9 24V (Van) Clarus 2.0 16V Bongo 2.7 diesel	Painel corta-fogo, lado direito.
Sephia 1.5 16V	Painel corta-fogo ou assoalho traseiro direito, sob o banco.
Sportage 2.0 16V / 2.2 Diesel Grand Sportage 2.0 Turbodiesel	Longarina dianteira direita, face externa, altura do banco.
Besta 2.7 / 3.0 Diesel GS e Grand	Assoalho dianteiro direito, debaixo do banco.

Lada

Tipo	Localização
Cherokee Sport 2.5 Diesel V6 3.7/ V6 4.0 Grand Cherokee Laredo 2.7/ V6 4.0 Grand Cherokee Limited V8 4.7 Wrangler 4.0	Porta malas, travessa onde assenta a tampa, lado direito. Algumas levantando o banco de trás (atrás do banco do passageiro)
Lanos 1.6 16V Nubira 2.0 16V Leganza 2.0 16V Racer SW 2.0 Niva 1998	Assoalho dianteiro, ao lado do banco.

Land Rover

Tipo	Localização
Defender 90 Tdi 2.5 110 Tdi 2.5	Longarina dianteira direita, face externa.
Discovery Td 5 2.5 Diesel ES V8 4.0	Extremidade da longarina dianteira direita, próxima à roda.

Range Rover HSE V8 4.4 Freelander V6 2.5	
---	--

Mazda

Tipo	Localização
626 GLX MPV Minivan Protege 1.8 16V B2500 (Pick-up)	Painel corta-fogo.

Mercedes Benz

Tipo	Localização
C 180 / C 200 Kompressor / C 220 / C 240 / E 230 / E 320 / E 420 / C 280 / CL 500 / CLK 320 / CL 600 / E 430 /E55 AMG /M 320 / M 430/ M55AMG	Assoalho dianteiro, sob o banco. Algumas trazem o número no assoalho traseiro direito, sob o banco, face anterior.
S 320 / S 500 / S 600 / SL 320 / SL 500 / SL 600 / SE 500 / S 500L / S 600L / SL 350 /SL 500	Assoalho traseiro direito, sob o banco.
MB 180 (furgão e van) Sprinter 310 (furgão, van e pick-up) Sprinter 311 / 312 / 313	Chassi convencional: Longarina dianteira direita, face externa.
CLK 500 / E 500 / G 320 / G 400 / G 500 / AMG / ML 500	Assoalho dianteiro direito, sob o banco.
A 160/SLK230 Kompressor/SLK250 A 190 /SLK 320	Painel corta-fogo, região central.
Veículos Comerciais Acelo 709 / 710 / 712/C / 912 / 914C / 1215C/ 1718 / 2418 /2423/L1114/L1214 /L1117 / L1117/L1118/LS1938/LS1935/ LS1632/LS1630/LS1625/L2638/ L2635/L1620/L1618/L1518/L1418/ L1318/L1414/L1314/L1218	Chassis convencionais: Longarina dianteira direita, face externa. Chassis tubulares: Tubulação dianteira, face externa.

Mitsubishi

Tipo	Localização
Lancer 1.6 Eclipse GST 2.0 Colt Galant 2.5 V6 Lancer 1.6 16V	Assoalho do porta-malas.
3000 GT 3.0	Assoalho dianteiro direito, sob o banco.
Space Wagon 2.3 16V	Painel de fogo, região central.

L-200 2.5 Diesel	Longarina dianteira direita, face externa.
Galant 2.5 V6 / Lancer 1.6 16V Airtrek 2.4 16V Lancer 1.6 16V	Painel de fogo, lado direito.
Pajero Sport 2.8 Turbodiesel V6 3.0	Longarina traseira direita, face externa.
Space Wagon 2.3 16V Pajero Full 3.2 Turbodiesel Pajero IO 1.8 Pajero TR4 2.0	Painel de fogo, região central.
L-200 2.5 Turbodiesel L-300 Van	Longarina dianteira direita, face externa.

Nissan

Tipo	Localização
Máxima 30V V6 3.0 24V Sentra Primeira 2.0 16V	Painel de fogo ou assoalho do porta-malas.
Pathfinder V6 3.3 12V / 4.4 Diesel Pick-up Diesel	Longarina dianteira direita, altura da porta. Algumas no Painel de fogo.
Frontier 3.2 Diesel	Longarina dianteira direita, face externa, à altura da porta.

Peugeot

Tipo	Localização
106 1.2 Partner 1.8 (van, furgão, carga) Boxer 2.8 Diesel	Painel de fogo, face superior.
205 1.4 206 1.0 / 1.0 16V / 1.6	Assoalho do porta-malas, travessa do lado direito.
306 1.6 / 1.8 / 2.0 / 1.8 16V 405 1.6 / 1.8 / 2.0 406 2.0 16V / V6 3.0 24V 605 V6 3.0 24V 806 2.0 Pick-up 1.3T Diesel 607 2.2 16V / V6 3.0 16V 307 1.6 16V / 2.0 16V	Pára-lama dianteiro direito, face interna ou torre do amortecedor. Alguns modelos apresentam-se no painel de fogo, face superior.

Renault

Tipo	Localização
-------------	--------------------

19 / 19 16V / 19RN / 19 RT Mégane 1.6 8V / 2.0 8V	Assoalho dianteiro direito, no prolongamento do trilho do banco.
Laguna Laguna V6 3.0 Twingo 1.2	Torre do amortecedor, lado direito.
Traffic – furgão diesel	Torre do amortecedor, lado direito.
Clio 1.0 / 1.0 16V / 1.6 16V	Assoalho dianteiro direito, sob o banco.
Scenic 1.6 16V/ 2.0 8V	Assoalho do porta-malas, lado direito.
Kangoo Kangoo Express 1.0 16V/1.6	Torre do amortecedor, lado direito.

Seat

Tipo	Localização
Marbela 1.6 8V Terra 1.6 8V Ibiza 1.6 8V Córdoba 1.6 8V Vario 1.6 8V	Travessa do painel corta-fogo, região central, face superior.

Ssangyong

Tipo	Localização
Korando 2.9 Turbodiesel Musso 2.9 Turbodiesel /V6 3.2 Istana 2.9 Turbodiesel/V6 3.2(Van) Rexton 2.9 Turbodiesel V6 3.2(Van)	Longarina dianteira direita, à altura do rodado.

Subaru

Tipo	Localização
Impreza 2.0 16V / 2.0 Turbo Legacy 2.0 16V / 2.2 16V Vivio 1.3 16V Outback 2.5 16V SVX 4wd 3.3 Forester 2.0 16V	Painel corta-fogo ou assoalho do porta malas.

Suzuki

Tipo	Localização
Samurai 1.3 16V	Painel corta-fogo ou assoalho do

Swift 1.0 / 1.3 Baleno 1.6 16V	porta-malas, lado esquerdo.
Vitara 1.6 16V / 2.0 Vitara Canvas 1.6 16V Super Carry Van Grand Vitara 1.6 16V/2.0 16V 2.5 V6	Longarina traseira direita, face externa.
Jimny 1.3 16V Ignis 1.3 16V	Painel corta-fogo e longarina traseira direita, face externa.

Toyota

Tipo	Localização
Corona 1.5 Corolla 1.8 16V Camry 2.2 16V / V6 3.0 24V Lexus ES 300 V6 3.0 LS 400 V8 4.0	Painel corta-fogo.
Paseo Previa	Compartimento do motor, lado direito, sob o pára-lamas.
Rav 4 V6 2.0 Land Cruiser Prado 3.0 Turbodiesel	Assoalho dianteiro direito, à frente do banco ou painel corta-fogo, lado direito.
Hilux 3.0 Diesel Turbodiesel	Longarina dianteira direita, face externa.
Corolla XL, XE e SE	Painel de fogo, lado direito.
Bandeirante Diesel	Longarina dianteira direita, extremidade anterior.

Volvo

Tipo	Localização
460 GLT / Turbo 850 GLT / Turbo / Sportwagon 960 Sedan	Painel corta-fogo, face anterior ou superior e assoalho do porta-malas.

Troller

Tipo	Localização
RF Sport	Longarina dianteira direita, coluna da porta dianteira esquerda e assoalho dianteiro direito, sob o banco.
T5 Sport	Longarina dianteira direita, coluna da porta dianteira esquerda.
T4 TDI	a) Compartimento do motor, travessa frontal lado direito; b) Longarina dianteira direita; c)

	Coluna porta dianteira esquerda.
--	----------------------------------

Outros modelos

Bianco

Tipo	Localização
Bianco (Mecanica Volkswagen)	Assoalho traseiro, sob o assento (túnel).

Bugre

Tipo	Localização
Bugre I Bugre II Bugre III Bugre SS (todos mecanica volkswagem)	Parte inferior interna da carroceria atrás do banco do motorista.

Dacon

Tipo	Localização
Dacon (mecanica VW Passat)	Painel corta-fogo, ao lado da bateria.

Dacunha

Tipo	Localização
Jeg TL	Longarina dianteira direita, parte anterior.

Farus

Tipo	Localização
Farus	Torre do amortecedor dianteiro direito.

Gurgel

Tipo	Localização
Ipanema (mecanica VW)	Assoalho traseiro, sob o assento (túnel).
X-T / X-TC / X-10 / X-12/X-12TR/X-12RM	Coluna de apoio do tanque de gasolina, aba superior.
X-15 / X-20	Compartimento do motor, lado esquerdo

Lafer

Tipo	Localização
MP Lafer MP Lafer TI (mecânica VW)	Assoalho entre os bancos (túnel).
Lafer LL	Compartimento do motor, sobre a caixa da roda dianteira

Miura

Tipo	Localização
Standard (mecânica VW)	Assoalho traseiro, sob o assento (túnel).
Saga Targa 787 X-8 Top Sport Spider (mecânica VW)	Compartimento do motor, lado direito.

Puma

Tipo	Localização
GT (mecânica VW)	Assoalho traseiro, sob o assento (túnel).
GTS / GTB (mecânica VW)	Longarina dianteira direita, face superior.
914CS / 914CA / 7900CB / 9000 (caminhões mecânica 3GM Chevrolet)	Longarina dianteira direita, face superior.

Renha

Tipo	Localização
Triciclo (mecânica VW)	Suporte de fixação da carroceria, por baixo do pára-lama traseiro.
Formigão (pick-up)	Túnel central, ao lado da tampa de acoplamento.

Santa Matilde

Tipo	Localização
SM 41 (mecânica GM)	Longarina dianteira direita, face superior.

Tander Car

Tipo	Localização
Buggy / Bugatti / Royale /	Assoalho traseiro, sob o assento

Tander Phor (mecanica VW)	(túnel).
----------------------------------	----------

[Enviar por e-mail](#)[Blog This!](#)[Compartilhar no Twitter](#)[Compartilhar no Facebook](#)[Compartilhar com o Pinterest](#)