



O NIV completo (17 dígitos) encontra-se gravado nos seguintes pontos:

Sob o banco dianteiro direito.



Motor 3.8 V6: Atrás do suporte do compressor do condicionador de ar, abaixo da bobina de ignição (é necessária a remoção do compressor e do suporte do condicionador de ar para ter acesso ao número de identificação).



#### Interpretação da numeração do motor

VT: para veículos cujo o volante de direção está localizado no lado esquerdo de ano-modelo até 2002.

VC: para veículos cujo o volante de direção está localizado no lado esquerdo de ano-modelo 2003 e 2004.

818653: Número de série do motor.